


STICK


SK 180..
SK 189..
SK 185..
SK 178..
SK 179..



IST047
Rev.2016.04

1


Montaggio Assembly




$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$





MIN - MAX






OK





2 a









b



C














M

Manutenzione
Service







Sostituzione Aeratore How to replace Aerator




Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge



Sostituzione Canna How to replace Spout




189



180

Sostituzione Flex Inox
How to replace Flex Inox



Sostituzione Distanziale supporto doccia
How to replace Hans-shower bracket

